Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: Multifunktions-Einschub Bushbox XL

Modellnummer: BCE-051 / EAN:4260365160511

Warentarifnummer: 732119

Produktkategorie: Nicht-elektrische Haushaltsöfen/Stahl

Abbildung:



Beschreibung

Ein ausgeklügeltes Zubehör für alle Outdoor-Fans ist der Multifunktions-Einschub. Zum einen dient er als saubere, platzsparende Aufbewahrung für die Bushbox XL, doch er bietet noch jede Menge weitere Funktionen.

Der „Multifunktions-Einschub Bushbox XL“ im Detail

- Die Bushbox XL lässt sich kinderleicht in das Gehäuse aus Edelstahl einschieben und ist so sicher, sauber und platzsparend im Rucksack verstaut.
- Als feuerfeste, trockene Unterlage verwendet, lassen sich darauf Feathersticks schnitzen, Rinde schaben und vieles mehr, um ein Feuer zu entfachen. Das entzündete Material kann direkt vom Einschub in die aufgestellte Bushbox gegeben werden.

- Er dient als stabile Unterlage für die Bushbox XL, die sich mit nur einem Handgriff in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Einschubs einrasten lässt. Praktisch auch auf unebenem Gelände wie Sand oder Schnee.
- Der Einschub schützt den Untergrund vor heißer Glut und fängt etwaige Feuerrückstände auf.
- In der Outdoor-Küche lässt sich der Multifunktions-Einschub als Unterlage für die Zubereitung von Mahlzeiten oder als Deckel fürs Kochgeschirr verwenden.
- Hinweis: Für die Aufbewahrung Deiner Bushbox XL in Kombination mit diesem Multifunktions-Einschub empfehlen wir Dir anstelle der Outdoor-Tasche lieber unsere Ledertasche Bushbox XL, sie bietet ausreichend Platz für Deine Bushbox XL inklusive Zubehör.

Technische Daten

- Gewicht: 255 g
- Maße: 19 x 13 x 1,5 cm
- Material: 100 % rostfreier Edelstahl (1.4301, 1 mm)
- Made in Germany

ANDERE ABGEBILDETE PRODUKTE DIENEN DER VERANSCHAULICHUNG UND SIND NICHT TEIL DES ANGEBOTS.

Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
  - Beachten Sie die lokalen Vorschriften für offenes Feuer.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026