Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: Bushbox Grill Pegs

Modellnummer: BCE-063

Warentarifnummer: 732119

Produktkategorie: Nicht-elektrische Haushaltsöfen/Stahl

Abbildung:



Beschreibung

Mit unseren Bushbox Grill Pegs verwandelst Du Deine Bushbox im Handumdrehen in einen mobilen Mini-Grill, auf dem Du Fleisch, Gemüse & Co. zubereiten kannst. Doch die Bushbox Grill Pegs können noch viel mehr und bieten Dir unterwegs eine Fülle verschiedener Nutzungsmöglichkeiten.

Die „Bushbox Grill Pegs“ im Detail

- Die Bushbox Grill Pegs sind variabel einsetzbar und somit unterwegs ein unverzichtbares Zubehör.
- Führe sie durch die Bohrungen an der Oberseite Deiner Bushbox LF oder Bushbox XL und schon hast Du einen mobilen Mini-Grill zum Braten von Fleisch, Würstchen etc. Achtung: Die Bushbox Grill Pegs sind verzinkt, weshalb sie nicht mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen sollten - bitte Grillfolie unterlegen!

- An der Oberseite Deiner Bushbox LF oder Bushbox XL eingeschoben, bieten die Bushbox Grill Pegs auch eine stabile und variable Basis für kleinere Tassen und Gefäße.
- Auf mittlerer Höhe Deines Kochers eingeführt, kannst Du die Bushbox Grill Pegs als Halterung für Deinen Spirituskocher verwenden.
- Versetze Deinen heißen Kocher damit oder benutze die Bushbox Grill Pegs zum Verschieben Deines Grillrosts auf der Bushbox.
- Nutze sie als Zeltnägel zum Befestigen Deines Zelts oder Tarps.
- Im Set sind jeweils 4 robuste Bushbox Grill Pegs enthalten.

Technische Daten

- 4er Set
- Gewicht: 90 g
- Maße: 20 x 3 x 0,4 Ø cm
- Material: Verzinkter Stahl
- Witterungsbeständig, rost- und schmutzresistent
- Nach dem Gebrauch feucht reinigen, trocknen und am besten in einem Beutel oder zusammen mit Deinem Kocher in unserer Outdoor-Tasche Bushbox XL oder Ledertasche Bushbox XL lagern.

ANDERE ABGEBILDETE PRODUKTE DIENEN DER VERANSCHAULICHUNG UND SIND NICHT TEIL DES ANGEBOTS.

Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
  - Beachten Sie die lokalen Vorschriften für offenes Feuer.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026