Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: Topfauflagen Set Bushbox XXL+

Modellnummer: BCE-071 / EAN:4260365160719

Warentarifnummer: 732119

Produktkategorie: Nicht-elektrische Haushaltsöfen/Stahl

Abbildung:

Beschreibung

Jeder unserer Kocher wird standardmäßig mit einem Set Topfauflagen geliefert. Solltest Du weitere Topfauflagen benötigen oder Deine verloren haben, kannst Du sie Dir hier nachbestellen.

Das „Topfauflagen Set Bushbox XXL+“ im Detail

- Die Edelstahl-Topfauflagen können in verschiedene Positionen oben auf der Bushbox XXL+ aufgelegt werden und bieten somit einen sicheren Stand für unterschiedlich große Kochgefäße.
- Mittels verschiedener Einkerbungen sorgen sie für eine ausreichende Luftzufuhr zwischen Flamme und Kochgeschirr.
- Seitlich eingesteckt, kannst Du damit eine externe Wärmequelle (z.B. Trangia oder Gaskocher) auf drei beliebigen Höhen in der Bushbox XXL+ platzieren.
- Die Topfauflagen können als Haltestäbe zum sicheren Transport oder Versetzen des heißen Kochers verwendet werden.
- Außerdem kannst Du damit den Universalrost vom heißen Kocher entfernen, indem Du die Topfauflagen von

oben in die Schlitze des Universalrosts einsteckst.
- In Kombination mit dem Universalrost lassen sich die Topfauflagen auch zu einer Toast-Halterung umfunktionieren.
- Die Topfauflagen kannst Du zusammen mit Deiner Bushbox XXL+ in einem separaten Fach der dazugehörigen Outdoor-Tasche aufbewahren.

Technische Daten

- Gewicht: 112 g (Set)
- Maße: 25 x 2 cm
- Material: 100 % rostfreier Edelstahl
- Made in Germany

ANDERE ABGEBILDETE PRODUKTE DIENEN DER VERANSCHAULICHUNG UND SIND NICHT TEIL DES ANGEBOTS.

Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
  - Beachten Sie die lokalen Vorschriften für offenes Feuer.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026