Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: Universalrost Bushbox XXL+

Modellnummer: BCE-072 / EAN:4260365160726

Warentarifnummer: 732119

Produktkategorie: Nicht-elektrische Haushaltsöfen/Stahl

Abbildung:



Beschreibung

Dieser Universalrost Bushbox XXL+ ist ein echtes Multitalent und lässt sich auf ganz verschiedene Weise nutzen.

Der „Universalrost Bushbox XXL+“ im Detail

- Mit diesem nützlichen Zubehör kannst Du Deine Bushbox XXL+ im Handumdrehen in einen mobilen Grill verwandeln, auf dem Du problemlos größere Steaks, Würstchen und Gemüse zubereiten kannst.
- Als stabile Standfläche für kleinere Töpfe und Tassen geeignet.
- In einer speziellen Position auf halber Höhe eingesetzt, bildet er die perfekte Basis für den Einsatz kleinerer Gaskartuschen mit Brenneraufsatz.
- Zudem ist dieser Rost in der Mittelposition auch ideal für den Einsatz von Holzpellets oder Holzkohle (geringerer Brennstoffverbrauch bei effektiverer und konstanter Koch- bzw. Grilltemperatur über lange Zeit; eine Tasse Pellets reicht für ca. 30 Minuten Betriebszeit).
- In Kombination mit einem Set Topfauflagen lässt sich der Universalrost beispielsweise auch zu einer Toast-Halterung umfunktionieren.

- Die Seiten des Universalrosts sind mit zwei Schlitzen versehen. In diese kannst Du die Topfauflagen einstecken und den Universalrost so bequem vom heißen Kocher abnehmen oder auflegen.
- Hinweis: Der Universalrost ist zur besseren Stabilität mit einer sichtbaren Kreuzknick-Optik versehen. Wenn Du den Universalrost auf den Kocher auflegst, achte darauf, dass die „Spitze“ des Kreuzknicks nach oben zeigt. Dies reduziert physikalisch bedingten Verzug.
- Den Universalrost kannst Du zusammen mit Deiner Bushbox XXL+ in einem separaten Fach der dazugehörigen Outdoor-Tasche aufbewahren.

Technische Daten

- Gewicht: 210 g
- Maße: 19,6 x 19 cm
- Material: 100 % rostfreier Edelstahl
- Made in Germany

ANDERE ABGEBILDETE PRODUKTE DIENEN DER VERANSCHAULICHUNG UND SIND NICHT TEIL DES ANGEBOTS.

Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
  - Beachten Sie die lokalen Vorschriften für offenes Feuer.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026