Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: Holzrutsche Bushbox XXL+

Modellnummer: BCE-073 / EAN:4260365160733

Warentarifnummer: 732119

Produktkategorie: Nicht-elektrische Haushaltsöfen/Stahl

Abbildung:



Beschreibung

Mit Hilfe der Holzrutsche kannst Du noch komfortabler kochen und Dein Feuer genießen, denn das Feuerholz rutscht von allein immer wieder nach unten in den Brennraum Deiner Bushbox XXL+. Fortwährendes Nachlegen entfällt, denn Du kannst gleich zu Beginn längere Äste oder Holzscheite einlegen und Dich so ganz aufs Kochen konzentrieren oder das Flammenspiel in aller Ruhe genießen.

Die „Holzrutsche Bushbox XXL+“ im Detail

- Die Holzrutsche wird einfach leicht schräg durch das Brennstofffenster eingeführt und dann horizontal aufgelegt (siehe Fotos).
- Mit der angebrachten Kette kannst Du den gewünschten Neigungswinkel einstellen, indem Du sie auf beiden Seiten oben in das äußere Häkchen einhakst. Je länger und schwerer Deine Holzstücke sind, desto steiler sollte der Neigungsgrad sein (sprich: desto kürzer die Kette), damit das Holz zuverlässig nachrutscht und die Bushbox stabil steht (und nicht aus Versehen kippt).
- Entzünde Dein Bushbox Feuer wie gewohnt und lege entsprechend Brennstoff in den Brennraum. Sobald Dein

Feuer zu züngeln beginnt, kannst Du über die Holzrutsche Brennholz einführen. Dieses rutscht im Laufe der Verbrennung selbstständig nach, sodass Du nicht selbst immer wieder Brennstoff nachlegen musst. Du kannst derweil mit Topfauflagen oder Universalrost auf der Bushbox Essen zubereiten.

- Alternativ kannst Du, wenn Du die Neigung sehr flach einstellst, die Holzrutsche auch als kleine Plattform nutzen, um Dein Getränk warm zu halten.
- Du kannst die Holzrutsche auch von innen senkrecht in den Kocher einhängen (siehe Foto), sodass das Brennstofffenster komplett geschlossen ist. Dies kann sinnvoll sein, wenn Du ein Lagerfeuer machst, damit die Hitze ganz nach oben abstrahlt. Außerdem könntest Du so zum Beispiel mit Holzkohle kochen oder hättest einen zusätzlichen Windschutz für Deinen Trangia.
- Vorsicht: Die Kette ist für heiße Temperaturen konzipiert, es macht nichts, wenn sie im Brennraum hängt. Du solltest sie jedoch im heißen Zustand niemals mit bloßen Händen berühren, bitte immer Handschuhe tragen.
- Achtung: Gegebenenfalls kann es zwischendurch nötig sein, den Brennstoff händisch etwas nachzuschieben, damit er gleichmäßig abbrennt und nicht versehentlich außerhalb der Bushbox Feuer fängt.

Technische Daten

- Maße: 15,5 x 15 cm
- Gewicht: 184 g (100 % rostfreier Edelstahl)
- Made in Germany

ANDERE ABGEBILDETE PRODUKTE DIENEN DER VERANSCHAULICHUNG UND SIND NICHT TEIL DES ANGEBOTS.

Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
  - Beachten Sie die lokalen Vorschriften für offenes Feuer.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026