# Produkt-Sicherheitsinformation

## Hersteller

**Hersteller:** Bushcraft Essentials GmbH

**Adresse:** Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

**Kontakt:** info@bushcraft-essentials.com

## Produktinformationen

**Produktname:** Bushbox Brennstoffschale Titanium

**Modellnummer:** BCE-080.1 / EAN:4260365168012

**Warentarifnummer:** 810890

**Produktkategorie:** Titanprodukte

**Abbildung:**



## Beschreibung

Die Bushbox Brennstoffschale ist eine kompakte, flache Brennstoffauflage für den Einsatz in Deinem Hobo-Kocher. Sie dient als sichere Unterlage zur sauberen Verbrennung festen Brennstoffs. Der brennende und sich dabei verflüssigende Brennstoff verbleibt damit sicher in der Schale und verbrennt sofort und somit auch effizienter als ohne Unterlage.

Die Bushbox Brennstoffschale verhindert, dass schmelzende oder zerfallende Brennstoffreste nach unten in den Kocher oder auf den Boden ablaufen. Des Weiteren schützt sie den Untergrund zusätzlich vor Hitze. Besonders bei längeren Brennzeiten oder mehreren Brennstofftabletten sorgt die Schale für mehr Kontrolle und Sauberkeit.

Die Schale wird einfach von oben in den Kocher oder von vorn durch das Brennstofffenster eingeführt und auf die Bodenplatte der Bushbox gestellt.

Die Bushbox Brennstoffschale eignet sich für alle unsere Bushboxen, außer EDCBox und Bushbox Ultralight. Sie passt gemeinsam mit Kocher und Zubehör sowohl in unsere Outdoor-Tasche als auch in die Ledertasche.

Für unsere Brennstoffschalen verwenden wir Metallteile aus der Produktion unserer Bushbox Kocher, die andernfalls ungenutzt blieben. Das schont Ressourcen und vermeidet Abfall.

Tipp: Die Bushbox Brennstoffschale kann auch als kleine, feuerfeste Unterlage genutzt werden, um Zundermaterial wie feine Späne herzustellen und zu entzünden.

Technische Daten

- Maße: ca. 7 x 6 cm
- Gewicht: 33 g (100 % rostfreier Edelstahl), 19 g (Titan Grade 1)
- Made in Germany

ANDERE ABGEBILDETE PRODUKTE DIENEN DER VERANSCHAULICHUNG UND SIND NICHT TEIL DES ANGEBOTS.

## Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

## Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

## Ort und Datum

**Ort:** Erding

**Datum:** 4. September 2026