Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: Flip Plate Bushbox XL

Modellnummer: BCE-081 / EAN:4260365160818

Warentarifnummer: 732119

Produktkategorie: Nicht-elektrische Haushaltsöfen/Stahl

Abbildung:



Beschreibung

Die Flip Plate Bushbox XL ist ein zweiseitig anwendbares Zubehör für Deine Bushbox XL.

Auf den Kocher aufgelegt, dient sie als robuste Pfanne oder Grillschale und eignet sich zum Braten, Grillen und Rösten über offenem Feuer. Die leicht nach unten gewölbte Form hält das Gargut zuverlässig auf der Platte und verhindert Herunterfallen oder das Heruntertropfen von Fett ins Feuer.

Drehst Du die Flip Plate um, kannst Du sie als Bodenschutz und stabile Basis für Deine Bushbox XL einsetzen. Sie schützt den Untergrund vor Hitze, Glut und Asche – besonders wichtig auf empfindlichem oder trockenem Untergrund.

Die Flip Plate Bushbox XL kann außerdem als trockene Basis zum Feuermachen oder für die Zubereitung von

Nahrung verwendet werden.

Anwendungstipps:

- Die Platte lässt sich mit Hilfe der Bushbox XL Topfauflagen auflegen und abnehmen. Am besten Handschuhe tragen, da die Flip Plate sehr heiß wird.
- Zum Grillen und Braten hoch erhitzbares Öl verwenden.
- Bei Betrieb des Kochers mit aufgelegter Platte sollte der Kocher mit Holzkohle (oder Pellets) betrieben werden, dies gewährleistet moderate und gleichmäßige Hitze. Bei Betrieb mit Holz besteht Überhitzungsgefahr.

Die Flip Plate Bushbox XL ist robust, hitzebeständig und für den langfristigen Outdoor-Einsatz ausgelegt. Dennoch kann es durch ungleichmäßige Erhitzung (z.B. Wind, Brennstoffmenge und -art) zu minimalem Verzug kommen, der jedoch die Funktionalität der Flip Plate nicht beeinflusst.

Technische Daten

- Gewicht: ca. 190 g
- Maße: 14,3 x 13,7 x 1 cm
- Material: 100 % rostfreier Edelstahl
- Made in Germany

ANDERE ABGEBILDETE PRODUKTE DIENEN DER VERANSCHAULICHUNG UND SIND NICHT TEIL DES ANGEBOTS.

Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
  - Beachten Sie die lokalen Vorschriften für offenes Feuer.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026