Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: Bushbox

Modellnummer: BCE-001 / EAN:4260365160016

Warentarifnummer: 732119

Produktkategorie: Nicht-elektrische Haushaltsöfen/Stahl

Abbildung:



Beschreibung

Bushbox: Das Original für wahre Outdoor-Abenteurer

Es ist der Kocher, mit dem 2012 die Erfolgsgeschichte begann: Unsere originale Bushbox, der „Ur-Hobo“, steht heute in der vierten Generation für kompromisslose Zuverlässigkeit. Entwickelt aus der Leidenschaft für das Draußensein und optimiert durch jahrelanges Kundenfeedback, bietet dieser Kocher genau das, was Du unterwegs brauchst: Unabhängigkeit. Mit nur wenigen Handgriffen ist der Steck-Kocher einsatzbereit und bildet dank eines speziellen Verriegelungsmechanismus eine hochstabile Einheit, die Dich niemals im Stich lässt.

Ob auf einer Wanderung oder als essenzieller Teil Deines Notfall-Equipments – die Bushbox ist so kompakt

konstruiert, dass sie mühelos in die Hosentasche passt. Trotz ihrer geringen Größe entfaltet sie durch das Kamin-Prinzip und den Coanda-Effekt eine enorme Hitzeleistung. Sie lenkt die Energie direkt dorthin, wo sie benötigt wird: an Dein Kochgeschirr. So kochst Du Wasser für Deinen Kaffee oder eine stärkende Mahlzeit mit einem Minimum an Brennstoff, während die Hitzeabstrahlung zu den Seiten reduziert wird.

Dieser Kocher funktioniert ganz im Sinne der „Leave No Trace"-Philosophie: durch die kontrollierte Verbrennung innerhalb des Kochers bleiben keine Spuren in der Natur zurück. Außerdem bist Du nicht auf Gaskartuschen angewiesen, sondern nutzt das, was die Umgebung Dir bietet – von Zweigen bis hin zu Tannenzapfen. Die Bushbox ist ein Ausrüstungsgegenstand für Puristen, die Wert auf Qualität „Made in Germany" und maximale Flexibilität bei kleinstem Packmaß legen.

Deine Vorteile im Überblick

- **Maximale Mobilität:** Extrem flaches Packmaß (zusammengelegt nur 1 cm dick), ideal für die Hosentasche oder Dein EDC-Kit.
- **Ressourcenschonende Effizienz:** Optimale Brennstoffausnutzung durch Kamineffekt, funktioniert selbst mit kleinen Mengen Naturmaterial.
- **Vielseitige Befeuerung:** Kompatibel mit Holz, Spiritusbrennern (z.B. Trangia), Brennpaste oder Esbit.
- **Hohe Langlebigkeit:** Gefertigt aus 100 % rostfreiem Edelstahl (1.4301) für dauerhafte Korrosionsbeständigkeit.
- **Sicherer Stand:** Inklusive Topfauflagen für unterschiedliche Gefäßgrößen oder zur Nutzung als Mini-Grill.
- **Modulares System:** Erweiterbar durch das Bushbox Koppelmodul oder die Grillplatte.

Produktdetails & Technische Daten

Was unsere original Bushbox so besonders macht und wie sie Dein Outdoor-Abenteuer unvergleichlich macht, kannst Du hier im Detail nachlesen. Zum Schutz der Umwelt verzichten wir auf unnötige Kunststoffverpackungen und liefern den Kocher in einer leichten Baumwolltasche. Für den dauerhaften Outdooreinsatz empfehlen wir unsere robuste Outdoor-Tasche.

- **Gewicht:** 260 g (Kocher) + 10 g (Topfauflagen)
- **Maße:** 11,5 x 9 x 1 cm (demontiert) | 11,5 x 9 x 9 cm (montiert)
- **Material:** 0,8 mm starker, rostfreier Qualitäts-Edelstahl
- **Herkunft:** Hergestellt in Deutschland

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Für wen eignet sich die originale Bushbox am besten?

Die Bushbox ist primär für Solo-Outdoorer, Wanderer und Bushcraft-Einsteiger konzipiert, die auf Tagestouren oder minimalistischen Übernachtungen unterwegs sind. Aufgrund des geringen Gewichts und der flachen Bauweise ist sie zudem ein perfekter Notfallkocher für das Gepäck oder das Handschuhfach. Sie bietet eine autarke Kochmöglichkeit, die unabhängig von fossilen Brennstoffkartuschen funktioniert.

2. Welche Brennstoffe können verwendet werden und wie wird sie bedient?

Die Bushbox ist ein wahres Multitalent: Sie kann klassisch mit Holz (Zweige, Rinde, Zapfen) betrieben werden. Dank ihrer Bauform dient sie zudem als hervorragender Windschutz für Spiritusbrenner (z.B. Trangia) oder als Halterung für Esbit-Tabletten und Brennpaste. Für maximale Effizienz solltest Du den Kocher auf einem ebenen, feuerfesten Untergrund platzieren. Beachte beim Abbau den Verriegelungsmechanismus: Ziehe die kurzen Seitenteile oben leicht

nach außen, um die Arretierung zu lösen.

3. Verzieht sich das Material bei hoher Hitzeentwicklung?

Wir verwenden ausschließlich hochwertigen, 0,8 mm starken Edelstahl (1.4301). Bei extremer Hitze ist eine leichte thermische Ausdehnung ein physikalisch normaler Prozess. Durch das spezielle Steckdesign und die Materialwahl ist die Bushbox jedoch so konstruiert, dass sie nach dem Abkühlen jederzeit wieder problemlos zerlegt und montiert werden kann. Die Materialstärke bietet die optimale Balance zwischen Gewichtsersparnis und thermischer Stabilität.

Du bist noch unsicher, ob dieser Kocher der richtige für Dich ist? Dann sieh Dir unsere Kocher-Auswahlhilfe an.

Tipps & Tricks rund um die Bushbox:

Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
  - Beachten Sie die lokalen Vorschriften für offenes Feuer.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026