Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: EDCBox Mikrokocher

Modellnummer: BCE-002 / EAN:4260365160023

Warentarifnummer: 732119

Produktkategorie: Nicht-elektrische Haushaltsöfen/Stahl

Abbildung:



Beschreibung

EDCBox Mikrokocher – Dein zuverlässiger Begleiter für die Hosentasche

Stell Dir vor, Du bist unterwegs und die Temperaturen sinken, oder Du benötigst in einer unerwarteten Situation schnell eine heiße Tasse Tee. Mit dem EDCBox Mikrokocher hast Du die Lösung immer dabei – wortwörtlich in Deinem Geldbeutel oder am Schlüsselbund. Als einer der kompaktesten Steck-Hobos der Welt definiert dieser kleine Spezialist das Thema "Everyday Carry" völlig neu. Er ist mehr als nur ein Werkzeug; er ist Dein verlässlicher Rückhalt für alle Fälle.

Trotz seiner geringen Maße besticht der Mikrokocher durch eine durchdachte Funktionalität. Mit nur wenigen Handgriffen ist er einsatzbereit und bietet Dir die Freiheit, unabhängig von schweren Gaskartuschen zu agieren. Ob Du Deine Survival-Skills trainieren möchtest oder einfach ein Fan von minimalistischer Ausrüstung bist: Die EDCBox fügt sich nahtlos in Dein Equipment ein, ohne dabei ins Gewicht zu fallen. Jedes Einzelteil ist präzise gefertigt und verfügt über eine Bohrung, damit Du Deinen Kocher sicher an einem Karabiner befestigen kannst.

Die Vielseitigkeit hört beim Kochen nicht auf. In Deinem Camp dient die EDCBox als stimmungsvoller Teelicht-Halter oder hält Deine Kaffeetasse auf Temperatur. Dank der Fertigung aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl ist der Kocher extrem langlebig und widerstandsfähig. Geliefert in einer robusten Canvas-Tasche, bleibt Deine Ausrüstung stets sauber und organisiert. Erlebe die Unabhängigkeit, die durch kluges Design und deutsche Wertarbeit ermöglicht wird.

Deine Vorteile im Überblick

- **Extrem kompakt:** Passt demontiert in fast jede Geldbörse oder an den Schlüsselbund.
- **Multifunktional:** Ideal als Notfallkocher, Tassenwärmer oder Teelicht-Halter einsetzbar.
- **Brennstoff-Flexibilität:** Betrieb mit Zweigen, Spiritus, Esbit oder Brennpaste möglich.
- **Robustes Material:** Gefertigt aus 100 % rostfreiem Edelstahl (1.4301) für hohe Korrosionsbeständigkeit.
- **Inklusive Zubehör:** Lieferung inklusive passgenauer Topfauflagen für sicheren Stand und praktischer Canvas-Tasche.
- **Made in Germany:** Hochpräzise Verarbeitung und kurze Transportwege.

Produktdetails & Technische Daten

Was unsere EDCBox im Kern und unsere Kocher im Allgemeinen auszeichnet und warum sie unbedingt Teil der Ausrüstung jedes Outdoor-Abenteurers sein sollten, kannst Du hier im Detail nachlesen. Zum Schutz der Umwelt verzichten wir auf unnötige Kunststoffverpackungen und liefern den Kocher in einer robusten Tasche aus 100 % Baumwolle (Canvas). Die mitgelieferten Topfauflagen sorgen für maximale Flexibilität bei der Wahl Deines Kochgeschirrs.

- **Gewicht:** 75 g (Kocher) + 10 g (Topfauflagen) + 14 g (Tasche)
- **Maße:** 6,5 x 4,7 x 0,6 cm (demontiert) | 6,5 x 4,7 x 4,7 cm (montiert)
- **Material:** 0,8 mm starker, rostfreier Qualitäts-Edelstahl | Tasche: Canvas
- **Herkunft:** Hergestellt in Deutschland

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Für welche Einsatzbereiche ist der EDCBox Mikrokocher am besten geeignet?
Die EDCBox ist primär als Notfallkocher und für das "Everyday Carry" (EDC) konzipiert. Sie eignet sich hervorragend für Minimalisten, die bei Tagesausflügen oder im urbanen Umfeld eine ultrakompakte Kochmöglichkeit suchen. Auch zum Erwärmen kleiner Mahlzeiten oder zum Wasserabkochen in Notsituationen ist sie ein wertvolles Tool.

2. Welche Brennstoffe kann ich verwenden und wie erziele ich die beste Leistung?
Du kannst die EDCBox mit natürlichen Materialien wie trockenen Zweigen und Rinde befeuern. Für eine saubere und schnelle Hitzeentwicklung empfehlen wir jedoch die Nutzung von Esbit-Tabletten, Brennpaste oder einem kleinen Spiritusbrenner. Die mitgelieferten Topfauflagen sind dabei essenziell: Sie stellen sicher, dass zwischen der Flamme und Deinem Kochgefäß genügend Sauerstoff zirkulieren kann, was die Verbrennungseffizienz deutlich steigert.

3. Wie steht es um die Langlebigkeit bei starker Hitzeeinwirkung?
Wir verwenden für die EDCBox 0,8 mm starken, rostfreien Edelstahl. Dieses Material ist äußerst hitzebeständig.

Durch das präzise Stecksystem bleibt der Kocher auch nach vielen Einsätzen formstabil und lässt sich immer wieder passgenau zusammensetzen.

Du bist noch unsicher, ob dieser Kocher der richtige für Dich ist? Dann sieh Dir unsere Kocher-Auswahlhilfe an.

Tipps & Tricks rund um die EDCBox:

Hinweis: Andere abgebildete Produkte dienen der Veranschaulichung und sind nicht Teil des Angebots.

Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
  - Beachten Sie die lokalen Vorschriften für offenes Feuer.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026