Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: Universalrost Bushbox XL Edelstahl

Modellnummer: BCE-011 / EAN:4260365160115

Warentarifnummer: 732119

Produktkategorie: Nicht-elektrische Haushaltsöfen/Stahl

Abbildung:



Beschreibung

Dieser Universalrost Bushbox XL ist ein echtes Multitalent und lässt sich auf ganz verschiedene Weise nutzen. Du kannst ihn entweder als separates Zubehör für Deine Bushbox XL oder Bushbox XL Titanium kaufen oder bekommst ihn als Teil eines unserer verschiedenen Bushbox XL Sets.

Der „Universalrost Bushbox XL“ im Detail

Unser Universalrost lässt sich vielseitig benutzen:

- Auf der Bushbox XL aufgelegt als Grill oder feste Standfläche für kleinere Töpfe und Tassen.
- In einer speziellen Position auf halber Höhe eingesetzt, bildet er die perfekte Basis für den Einsatz von Spirituskochern (z.B. Trangia).
- Zudem ist dieser Rost in der Mittelposition auch ideal für den Einsatz von Holzpellets oder Holzkohle

(geringerer Brennstoffverbrauch bei effektiverer und konstanter Koch- bzw. Grilltemperatur über lange Zeit; eine Tasse Pellets reicht für ca. 30 Minuten Betriebszeit).

- In Kombination mit einem Set Topfauflagen lässt sich der Universalrost beispielsweise auch zu einer Toast-Halterung oder zu einer Warmhaltevorrichtung für die Kaffeetasse umfunktionieren. Probier’s doch mal aus.

Technische Daten

- Maße: 12,5 x 11,5 cm
- Gewicht: 77 g (100 % rostfreier Edelstahl), 46 g (Titan Grade 1)
- Made in Germany

ANDERE ABGEBILDETE PRODUKTE DIENEN DER VERANSCHAULICHUNG UND SIND NICHT TEIL DES ANGEBOTS.

Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
  - Beachten Sie die lokalen Vorschriften für offenes Feuer.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026