Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: Topfauflagen Set Bushbox Edelstahl

Modellnummer: BCE-012 / EAN:4260365160122

Warentarifnummer: 732119

Produktkategorie: Nicht-elektrische Haushaltsöfen/Stahl

Abbildung:



Beschreibung

Jeder unserer Kocher wird standardmäßig mit Topfauflagen geliefert. Solltest Du weitere Topfauflagen benötigen oder Deine verloren haben, kannst Du sie Dir hier nachbestellen.

Das „Topfauflagen Set Bushbox“ im Detail

- Die mitgelieferten Edelstahl-Topfauflagen bieten oben auf der Bushbox eingesteckt einen sicheren Stand für jede Tassengröße und sorgen für eine ausreichende Luftzufuhr zwischen Flamme und Kochgeschirr.
- Setzt Du die Topfauflagen andersherum ein, sodass sie plan mit der Oberkante der Bushbox abschließen, kannst Du deine Bushbox auch als Mini-Grill verwenden.
- Alternativ können die Topfauflagen als Haltestäbe zum Transport oder Versetzen des heißen Kochers verwendet werden.

- Die Topfauflagen kannst Du zusammen mit Deiner Bushbox in einem separaten Fach der optional erhältlichen Outdoor-Tasche aufbewahren.

Technische Daten

- Maße: 9,2 x 1,7 cm
- Gewicht: 10 g / Set (100 % rostfreier Edelstahl), 6 g / Set (Titan Grade 1)
- Made in Germany

ANDERE ABGEBILDETE PRODUKTE DIENEN DER VERANSCHAULICHUNG UND SIND NICHT TEIL DES ANGEBOTS.

Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
  - Beachten Sie die lokalen Vorschriften für offenes Feuer.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026