Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: Bushbox Ultralight

Modellnummer: BCE-027 / EAN:4260365160276

Warentarifnummer: 732119

Produktkategorie: Nicht-elektrische Haushaltsöfen/Stahl

Abbildung:



Beschreibung

Bushbox Ultralight – Dein federleichter Begleiter

Wenn es auf Deinen Touren auf jedes Gramm ankommt, ist unsere Bushbox Ultralight genau die richtige Wahl! In ihrer leichtesten Konfiguration wiegt sie gerade einmal 60 Gramm und ist damit ein echtes Fliegengewicht unter den Outdoor-Kochern. Trotz dieser extremen Leichtigkeit ist die Bushbox Ultralight ein vollwertiger Kocher, der Dir unterwegs maximale Freiheit und Vielseitigkeit bietet, ohne Dein Gepäck zu belasten.

Gefertigt aus hochstabilem, 0,3 mm starkem Federstahl, lässt sich dieser Kocher mit wenigen Handgriffen flexibel zusammensetzen. Ein durchdachter Verriegelungsmechanismus hält die Seitenteile fest zusammen und sorgt für die

nötige Stabilität beim Kochen. Der Abbau ist eine Sache von Sekunden: Sobald Du die Verriegelung an einer Seite löst, lassen sich alle Teile flach zusammenlegen. Mit einem Packmaß von demontiert nur ca. 1,5 mm Dicke findet die Bushbox Ultralight in jeder Tasche oder sogar im Deckelfach Deines Rucksacks Platz.

Dieser Kocher funktioniert ganz im Sinne der „Leave No Trace“-Philosophie: durch die kontrollierte Verbrennung innerhalb des Kochers bleiben keine Spuren in der Natur zurück. Außerdem bist Du völlig unabhängig, da Du die Bushbox Ultralight einfach mit dem befeuern kannst, was Du vor Ort findest – von kleinen Zweigen bis hin zu trockenem Laub. Sie ist die perfekte Lösung für Minimalisten, die Wert auf Qualität „Made in Germany“ und höchste Effizienz bei geringstem Gewicht legen.

Deine Vorteile im Überblick

- **Extremes Leichtgewicht:** Wiegt je nach Konfiguration ab 60 g – ideal für Ultralight-Hiking und Minimalisten.
- **Ultraschlankes Design:** Demontiert nur ca. 1,5 mm dick, passt in jede Hosentasche oder flache Rucksackfächer.
- **Vielseitige Befeuerung:** Nutze Zweige, Laub oder verwende sie als Windschutz für Spiritusbrenner (z.B. Trangia), Esbit oder Gel-Kocher.
- **Modulares System:** Bodenblech und Topfauflage lassen sich in verschiedenen Positionen einsetzen, um den Kocher individuell anzupassen.
- **Ressourcenschonende Effizienz:** Optimale Hitzeleitung durch das Kamin-Prinzip bei minimalem Brennstoffverbrauch.
- **Hochwertiger Federstahl:** 100 % rostfreier Federstahl (0,3 mm) sorgt für die perfekte Balance aus Flexibilität und Stabilität.

Produktdetails & Technische Daten

Was unsere Bushbox Ultralight im Kern auszeichnet und warum sie das ultimative Tool für Deine Abenteuer ist, kannst Du hier im Detail nachlesen. Zum Schutz der Umwelt liefern wir den Kocher in einer leichten Baumwolltasche. Für den regelmäßigen Outdooreinsatz empfehlen wir Dir unsere robuste Outdoor-Tasche Bushbox Ultralight.

- **Gewicht:** ca. 78 g (Gesamtset) | 69 g (mit Bodenblech) | ab 60 g (Minimal-Setup)
- **Maße:** 12 x 9 cm x 1,5 mm (demontiert) | 12 x 11 x 9 cm (montiert)
- **Material:** 100 % rostfreier Federstahl (0,3 mm Materialstärke)
- **Herkunft:** Hergestellt in Deutschland

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Für wen eignet sich die Bushbox Ultralight am besten?

Die Bushbox Ultralight ist speziell für Wanderer, Trailrunner und Ultralight-Enthusiasten konzipiert, bei denen jedes Gramm zählt. Sie eignet sich hervorragend zum Kochen für 1-2 Personen auf Tagestouren oder Weitwanderungen. Zudem ist sie ein exzellenter, federleichter Windschutz für bestehende Gas- oder Spirituskochersysteme.

2. Welche Brennstoffe können verwendet werden und was ist beim Bodenschutz zu beachten?

Du kannst die Bushbox Ultralight mit Holz (Zweige, Äste) sowie mit Spiritusbrennern, Esbit oder Brennpaste betreiben. Für die Befeuerung mit Holz empfehlen wir das optional erhältliche Ascheblech. Es dient als Bodenschutz und fängt herabfallende Glut auf, um die Umgebung zu schonen.

3. Wie stabil ist der dünne Federstahl bei Hitzeentwicklung?

Der verwendete 0,3 mm Federstahl ist extrem widerstandsfähig. Der durchdachte Verriegelungsmechanismus sorgt dafür, dass die Konstruktion unter Last stabil bleibt. Nach dem Gebrauch kühlt das Material sehr schnell ab. Durch die Flexibilität des Federstahls lässt sich der Kocher auch nach vielen Einsätzen immer wieder passgenau und einfach zusammenstecken.

Du bist noch unsicher, ob dieser Kocher der richtige für Dich ist? Dann sieh Dir unsere Kocher-Auswahlhilfe an.

Tipps & Tricks rund um die Bushbox Ultralight:

Hinweis: Andere abgebildete Produkte dienen der Veranschaulichung und sind nicht Teil des Angebots.

Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
  - Beachten Sie die lokalen Vorschriften für offenes Feuer.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026