Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: Bushbox Set

Modellnummer: BCE-036 / EAN:4260365160368

Warentarifnummer: 732119

Produktkategorie: Nicht-elektrische Haushaltsöfen/Stahl

Abbildung:



Beschreibung

Bushbox Set – Dein bewährtes Komplettpaket für maximale Unabhängigkeit

Es ist der Kocher, mit dem 2012 die Erfolgsgeschichte begann: Unsere originale Bushbox, der „Ur-Hobo“, steht heute in der vierten Generation für kompromisslose Zuverlässigkeit. Entwickelt aus der Leidenschaft für das Draußensein und optimiert durch jahrelanges Kundenfeedback, bietet dieses Set genau das, was Du unterwegs brauchst: Ein perfekt abgestimmtes System aus Kocher und Zubehör, das Dich niemals im Stich lässt. Mit nur wenigen Handgriffen ist der Steck-Hobo einsatzbereit und bildet dank eines speziellen Verriegelungsmechanismus eine hochstabile Einheit.

Ob auf einer Wanderung oder als essenzieller Teil Deines Notfall-Equipments – die Bushbox ist so kompakt konstruiert, dass sie demontiert mühelos in die Hosentasche passt. Trotz ihrer geringen Größe entfaltet sie durch das Kamin-Prinzip und den Coanda-Effekt eine enorme Hitzeleistung. Sie lenkt die Energie direkt dorthin, wo sie benötigt wird: an Dein Kochgeschirr. So kochst Du Wasser für Deinen Kaffee oder eine stärkende Mahlzeit mit einem Minimum an Brennstoff, während die Hitzeabstrahlung zu den Seiten reduziert wird.

Dieses Set ist die ideale Wahl für alle, die einen hochwertigen Markenkocher zum attraktiven Preis suchen. Neben dem Kocher erhältst Du variabel einsetzbare Topfauflagen, eine Grillplatte sowie eine strapazierfähige Outdoor-Tasche aus Canvas. Damit bleibt Deine Ausrüstung stets sauber und platzsparend verstaut, bereit für das nächste Abenteuer unter dem freien Himmel.

Dieser Kocher funktioniert ganz im Sinne der „Leave No Trace“-Philosophie: durch die kontrollierte Verbrennung innerhalb des Kochers bleiben keine Spuren in der Natur zurück. Außerdem bist Du nicht auf Gaskartuschen angewiesen, sondern nutzt das, was die Umgebung Dir bietet – von Zweigen bis hin zu Tannenzapfen. Die Bushbox ist ein Ausrüstungsgegenstand für Puristen, die Wert auf Qualität „Made in Germany“ und maximale Flexibilität bei kleinstem Packmaß legen.

Deine Vorteile im Überblick

- **Rundum-Sorglos-Set:** Enthält die Bushbox, ein Topfauflagen-Set, eine Grillplatte und eine robuste Outdoor-Tasche.
- **Maximale Mobilität:** Extrem flaches Packmaß (zusammengelegt nur 1 cm dick), ideal für die Hosentasche oder Dein EDC-Kit.
- **Ressourcenschonende Effizienz:** Optimale Brennstoffausnutzung durch Kamineffekt, funktioniert selbst mit feuchtem Naturmaterial.
- **Vielseitige Befeuerung:** Kompatibel mit Holz, Spiritusbrennern (z.B. Trangia), Brennpaste oder Esbit.
- **Hohe Langlebigkeit:** Gefertigt aus 100 % rostfreiem Edelstahl (1.4301) für dauerhafte Korrosionsbeständigkeit.
- **Multifunktional:** Die Topfauflagen dienen als sicherer Stand, verwandeln Deine Bushbox in einen Mini-Grill oder eignen sich als Haltestäbe zum Versetzen des heißen Kochers.

Produktdetails & Technische Daten

Was unsere original Bushbox im Kern auszeichnet und warum sie seit Jahren der Standard im Outdoor-Bereich ist, kannst Du hier im Detail nachlesen. Die mitgelieferte Outdoor-Tasche aus Canvas verfügt über zwei separate Innenfächer sowie eine Gürtelschlaufe mit D-Ring zur sicheren Befestigung am Rucksack oder Hosenbund.

- **Gesamtgewicht:** ca. 350 g (Set inkl. Tasche und Zubehör)
- **Maße Kocher:** 11,5 x 9 x 1 cm (demontiert) | 11,5 x 9 x 9 cm (montiert)
- **Maße Tasche:** ca. 17,5 x 13,5 x 2 cm
- **Material:** 0,8 mm starker, rostfreier Qualitäts-Edelstahl (1.4301) | Tasche: Baumwolle
- **Herkunft:** Hergestellt in Deutschland

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Für wen eignet sich das Bushbox Set am besten?

Das Bushbox Set ist ideal für Solo-Outdoorer und Wanderer, die ein komplettes, preisgünstiges System suchen. Durch das enthaltene Zubehör wie Grillplatte und Tasche ist es besonders vielseitig einsetzbar – ob auf der Tagestour, beim minimalistischen Camping oder als autarker Notfallkocher im Bug-Out-Bag. Es bietet alles, was Du

für eine unabhängige Kochstelle benötigst.

2. Welche Funktionen haben die Grillplatte und die Topfauflagen?

Die Grillplatte dient als stabile Standfläche für sehr kleine Töpfe oder als Rost für Grillgut. Die Topfauflagen bieten eingesteckt einen sicheren Stand für Tassen jeder Größe. Setzt Du sie umgekehrt ein (plan mit der Oberkante), verwandeln sie den Kocher in einen Mini-Grill. Zudem lassen sie sich als Haltestäbe nutzen, um den heißen Kocher sicher zu transportieren.

3. Wie funktioniert der Verriegelungsmechanismus bei der Demontage?

Die Bushbox nutzt einen speziellen Mechanismus für maximale Stabilität. Zum Auseinanderbauen (nachdem der Kocher ausgekühlt ist) ziehst Du die kurzen Seitenteile an der Oberseite leicht nach außen. Dadurch lösen sich die Verriegelungs-„Nasen“ und Du kannst den Kocher einfach zerlegen. Dank des hochwertigen 0,8 mm Edelstahls bleibt das System auch bei häufiger Nutzung formstabil und passgenau.

Du bist noch unsicher, ob dieser Kocher der richtige für Dich ist? Dann sieh Dir unsere Kocher-Auswahlhilfe an.

Tipps & Tricks rund um die Bushbox:

Hinweis: Andere abgebildete Produkte dienen der Veranschaulichung und sind nicht Teil des Angebots.

Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
  - Beachten Sie die lokalen Vorschriften für offenes Feuer.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026