Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: B-Ware Ledertasche Bushbox LF

Modellnummer: BWBCE-047 / EAN:4260365160474

Beschreibung:

Die passende Ledertasche für die Bushbox LF als stilechter Begleiter auf jedem Abenteuer. Die handgefertigte, qualitativ überragende Tasche bietet ausreichend Platz, um darin den Kocher und passendes Zubehör wie Topfauflagen, Universalrost und Multifunktions-Einschub sicher zu verstauen.

Die Tasche besteht aus hochwertigem, pflanzlich gegerbtem Rindsleder, ist mit stabilen Nähten für maximale Haltbarkeit ausgestattet und lässt sich per Druckknopf mit einer Hand öffnen und sicher wieder verschließen. Über die an der Rückseite angebrachte Schlaufe (6 cm) lässt sich die Ledertasche am Hosenbund, Gürtel oder Rucksack befestigen.

Hinweis: Die Ledertasche Bushbox LF ist auch passend für die original Bushbox und die Bushbox Ultralight.

Mehr Informationen zu diesem Zubehör findest Du hier.

Achtung: Hierbei handelt es sich um B-Ware, also ein Produkt, das optisch nicht ganz einwandfrei ist und Du deshalb zu einem reduzierten Preis erwerben kannst. Trotz hoher Produktionsstandards und maximaler Sorgfalt kann es vorkommen, dass Teile „Schönheitsfehler“ wie Kratzer, Unregelmäßigkeiten oder andere optische Makel aufweisen. Dies beeinträchtigt jedoch nicht ihre Funktionalität. Zudem garantieren wir, dass auch diese Outlet-Produkte aus demselben hochwertigen Material bestehen und unter gleichen Bedingungen hergestellt wurden.

BEI DEN PRODUKTABBILDUNGEN HANDELT ES SICH UM EXEMPLARISCHE FOTOS. DIE TATSÄCHLICHEN OPTISCHEN MÄNGEL KÖNNEN VON DER ABBILDUNG ABWEICHEN.

Warentarifnummer: 420211

Produktkategorie: Leder

Abbildung:



Beschreibung

Die B-Ware Ledertasche Bushbox LF ist eine hochwertige, handgefertigte Tasche aus pflanzlich gegerbtem Rindsleder. Sie bietet ausreichend Platz für den Kocher sowie Zubehör wie Topfauflagen, Universalrost und Multifunktions-Einschub. Die Tasche ist mit stabilen Nähten für maximale Haltbarkeit ausgestattet und lässt sich per Druckknopf mit einer Hand öffnen und sicher wieder verschließen. Über die an der Rückseite angebrachte Schlaufe lässt sich die Ledertasche am Hosenbund, Gürtel oder Rucksack befestigen.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von offenen Flammen und extremen Hitzequellen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Nähte und Verschlüsse auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Notfallmaßnahmen:

Von diesem Produkt gehen keine Gefahren aus, die Notfallmaßnahmen erfordern.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026