Produkt-Sicherheitsinformation

Hersteller

Hersteller: Bushcraft Essentials GmbH

Adresse: Friedrichstr. 19, 85435 Erding, Germany

Kontakt: info@bushcraft-essentials.com

Produktinformationen

Produktname: B-Ware Bushbox XXL+

Modellnummer: BWBCE-070 / EAN:4260365160702

Warentarifnummer: 732119

Produktkategorie: Nicht-elektrische Haushaltsöfen/Stahl

Abbildung:



Beschreibung

Du suchst einen hochwertigen, langlebigen Kocher zu einem günstigen Preis? Dann bist Du hier im Bushcraft Essentials Outlet genau richtig. Hier kannst Du Produkte, die optisch nicht ganz einwandfrei sind und von uns deshalb als „B-Ware“ eingestuft werden, zu einem reduzierten Preis erwerben.

Trotz hoher Produktionsstandards und maximaler Sorgfalt kann es vorkommen, dass Teile „Schönheitsfehler“ wie Kratzer, Fingerabdrücke, Unregelmäßigkeiten, Laserspuren und -rückstände oder andere optische Makel aufweisen. Dies beeinträchtigt jedoch nicht ihre Funktionalität. Zudem garantieren wir, dass auch diese Outlet-Produkte - genau wie alle unsere Kocher - in Deutschland produziert wurden, aus demselben hochwertigen Edelstahl bestehen und unter gleichen Bedingungen sowie mit unserer aufwändigen Scharniertechnik hergestellt wurden.

Im Preis enthalten ist eine B-Ware Bushbox XXL+ aus 100 % Edelstahl, ein Set variabel einsetzbare Topfauflagen sowie eine Outdoor-Tasche. Mehr Informationen rund um unsere Bushbox XXL+ und ihre Funktionen findest Du hier.

BEI DEN PRODUKTABBILDUNGEN HANDELT ES SICH UM EXEMPLARISCHE FOTOS. DIE TATSÄCHLICHEN OPTISCHEN MÄNGEL KÖNNEN VON DER ABBILDUNG ABWEICHEN.

Zur Funktionsweise unserer Kocher:

Unsere Bushboxen arbeiten nach dem Kamin-Prinzip: Luft strömt von unten in den Kocher, bringt selbst feuchtes Material zum Brennen und erzeugt starke Hitze, die aufgrund der Konstruktion des Kochers direkt nach oben gelenkt wird und kaum zu den Seiten abstrahlt. Dies macht die Bushbox im Vergleich zu einem Lagerfeuer zu einer sauberen, kompakten und sicheren Kochstelle, die noch dazu ganz im Sinne des „Leave no Trace“ Prinzips funktioniert.

Du bist noch unsicher, welcher Kocher der richtige für Dich ist? Dann sieh Dir unsere Kocher-Auswahlhilfe an.

Sicherheitshinweise

- **Verwendungshinweise:**
  - Nur im Freien verwenden.
  - Stellen Sie sicher, dass Kocher und Zubehörprodukte auf einer stabilen, ebenen und feuerfesten Oberfläche steht.
  - Halten Sie das Produkt während des Betriebs fern von brennbaren Materialien.
  - Funkenflug vermeiden: Funkenflug kann Brände verursachen oder Löcher in Plastikmaterialien (Zelte, Bekleidung) brennen.
- **Brennstoff:**
  - Verwenden Sie nur die empfohlenen Brennstoffe (Zweige, Äste, Spiritusbrenner, Brennpaste).
  - Verwenden Sie keine Flüssigbrennstoffe wie Benzin oder Alkohol, die nicht ausdrücklich empfohlen sind.
- **Betrieb:**
  - Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt.
  - Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  - Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es berühren, demontieren oder verstauen.
  - Beachten Sie die lokalen Vorschriften für offenes Feuer.
- **Kinder und Haustiere:**
  - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist.
  - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Wartung und Pflege:**
  - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
  - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Notfallmaßnahmen:

- Bei einem Brand: Verwenden Sie einen Feuerlöscher oder Sand, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, wenn der Kocher und seine Zubehörprodukte mit Spiritus betrieben wird.
- Bei Verbrennungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle sofort mit kaltem Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Ort und Datum

Ort: Erding

Datum: 4. September 2026